

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНЬКОВ НА САНИ МОТОБУКСИРОВЩИКОВ SNOWDOG

В комплект коньков входит:

- конек металлический 2 шт.
- шайба 4 шт.
- гайка М8 4 шт.



- 1 Подготовьте рабочее место, необходимый инструмент и сани к работе.
- 2 Выберите место для установки коньков на сани. Обычно коньки устанавливаются в задней части саней, на крайние полозья.



- 3 Убедитесь, что место установки коньков и сверления не попадает на крепежные винты в санях.



- 4 Разметьте места будущих сверлений. Расстояние между центрами отверстий должно составлять 122 мм.



- 5 Просверлите отверстия диаметром 8,5–9 мм.



- 6 Установите конек в просверленные отверстия.



7 Забейте конек до упора.



8 Наденьте шайбы на конек и наживите гайки.



9 Затяните гайки крепления конька.



10 Повторите операции с 4 по 9 для второго конька.

11 Проверьте затяжку гаек после первых 2–3 эксплуатаций.